bix

Pulse 1 Dokunmatik Ekranlı Aksiyon Kamerası

Pulse 1 Touchscreen Action Camera

4K HDMI

Made in China

RoHS

Ürünü kullanmadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyin.

KULLANIM KILAVUZU

Kamerayı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

OPERASYON GÜVENLİK TALİMATLARI

1-Bu yüksek hassasiyetli bir üründür. Düşürmeyin.

2-Kamerayı elektrik motorları, mıknatıslar ve güçlü radyo dalgaları kullanan makineler gibi güçlü manyetik alanlara maruz bırakmayın.

3-Kamera kullanım veya şarj sırasında ısınabilir, bu normaldir. Eğer kamera aşırı ısınıyor ve/veya duman çıkarıyorsa, derhal kullanmayı durdurun ve pil veya harici güç kaynağını çıkarın.

4-Kamerayı ve aksesuarları her zaman serin, kuru ve tozdan uzak bir yerde saklayın. Sıcak kaynaklara, yüksek sıcaklıklara ve uzun süreli güneş ışığına doğrudan maruziyetten kaçının.

5-Bu kamera modeli su geçirmez değildir. Su altında kamerayı su geçirmez bir koruyucu kullanmadan asla batırmayın ve su etkinliklerine katılmadan önce su geçirmez contaları kontrol edin.

6-Her zaman kameranızı su, nem, diğer sıvılar veya yanıcı malzemelerden uzak bir şekilde şarj edin. Şarj edilen elektronik cihazlardan kaynaklanabilecek kazaları önlemek için çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.

7-Ekstra pilleri, terminallerin kısa devre yapmasını önlemek için keskin metaller ve nemden uzak bir bölmede saklayın.

8-Pili aşırı şarj etmemeye dikkat edin ve uzun süreli pil şarjından kaçının.

> **Kamerayı veya pilini çöp kutusuna veya ateşe atmayın.**
> **Bu amaçla size yakın bir geri dönüşüm tesisini bulun.**
> **Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen müşteri hizmetleriyle iletişime geçin, cihazı parçalara ayırmak garantiyi otomatik olarak geçersiz kılar.**

FC CE

Ürün Özellikleri

Su Geçirmez Kılıf: Su altında 30 metreye kadar çekim yapmanızı sağlar.

Çift Ekran: Videoları izlemek için 2.0 inç ana ekran ve selfie (özçekim) için 1.3 inç ön ekran sunar.

Çıkarılabilir Batarya: Kolayca değiştirilebilir ve cihazın kullanım ömrünü uzatır.

Şarj Ederken Kayıt: Şarj olurken aynı zamanda video kaydedebilir.

Geniş Açılı Lens: 16 Megapiksel çözünürlüğünde HD geniş açılı merceğe sahiptir.

HD Çıkışı (HDOUT): Görüntüyü yüksek çözünürlükte dışarı aktarır.

PC CAM: Bilgisayara bağlanarak web kamerası olarak kullanılabilir.

Hafıza Kartı Desteği: En fazla 64 GB'a kadar SD kartları destekler.

Video Çözünürlükleri: 4K, 2.7K, 1080P ve 720P formatlarında kayıt yapabilir.

Video Formatı: MP4 kayıt formatını destekler.

Fotoğraf Modları: Tek çekim, Zamanlayıcılı, Otomatik ve Seri Çekim (Drama Shot) modlarını destekler.

Video Şifreleme: Güvenlik için video şifreleme özelliği mevcuttur.

Tasarım: Süper hafif ve küçük boyutlardadır.

Ürün Diagramı





Su Geçirmez Kılıf



The diagram of accessory:



Aksesuarların Montajı



Başlangıç

Açma: Güç/Mod (Power/Mode) butonuna basılı tutun.

Kapatma: Güç/Mod (Power/Mode) butonuna basılı tutun.

Genel Bakış

Kamerayı açın; kamera modları ve ayarlar arasında geçiş yapmak için Güç/Mod (Power/Mode) butonuna arka arkaya basın. Modlar sırasıyla ekrana gelecektir:



Video	Video kaydeder.
Fotoğraf	Tek kare fotoğraf çeker.
Ağır Çekim	Ağır çekim video kaydeder.
Oynatma (Galeri)	Kaydedilen video ve fotoğrafları oynatır/gösterir.
Ayarlar	Kamera ayarlarını düzenler.

Ayarlar



Ayarlar menüsüne girmek için **OK butonuna** basın. Seçenekler arasında geçiş yapmak için **Güç/Mod (Power/Mode)** butonuna arka arkaya basın ve istediğiniz seçeneği onaylamak için yine **OK butonuna** basın.

Video Ayarları

Video Çözünürlüğü	4K@30FPS, 2.7K@30FPS, 1080P@60/30FPS, 720P@120/60/30FPS
Sesli Kayıt / Kayıt	Açık / Kapalı
Zaman Atlamalı Çekim (Time-lapse)	Kapalı / 0.5s / 1s / 2s / 5s / 10s / 30s / 60s (Saniye)
Döngüsel Kayıt	Kapalı / 1 dk / 3 dk / 5 dk
Ağır Çekim (Slow Motion)	1080P@60FPS, 720P@120FPS

Fotoğraf Ayarları

Fotoğraf Çözünürlüğü	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Zamanlayıcı (Geri Sayım)	Kapalı / 3s / 5s / 10s / 20s (Saniye)
Otomatik Çekim Aralığı	Kapalı / 3s / 10s / 15s / 20s / 30s (Saniye)
Seri Çekim (Drama Shot)	Kapalı / Saniyede 3 kare / Saniyede 5 kare / Saniyede 10 kare

---

Ayarlar

Dil	İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Rusça, Korece, Lehçe (Polonya), Felemenkçe, Portekizce, Tayca
Pozlama	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Beyaz Dengesi	Otomatik / Güneşli / Bulutlu / Akkor Lamba / Floresan
Görüntü Döndürme	Açık / Kapalı
Sürüş Modu (Araç Modu)	Açık / Kapalı
WiFi	Açık / Kapalı
Işık Kaynağı Frekansı	Otomatik / 50Hz / 60Hz
LED Gösterge Işığı	Açık / Kapalı
Otomatik Ekran Koruyucu	Kapalı / 10s / 20s / 30s (Saniye)
Otomatik Kapanma	Kapalı / 1 dk / 3 dk / 5 dk
Zaman Damgası	Açık / Kapalı
XDV	Uygulama indirme için QR Kod
Tarih - Saat	2020/01/01 12:00:00
Biçimlendirme	Onay / İptal
Sıfırlama	Onay / İptal
Donanım Yazılımı Sürümü	Model / Sürüm / Güncelleme Tarihi / Üretici

---

Kayıt Süreleri

Micro SD Kart	4K @30FPS	1080P @30FPS	720P @120FPS
32 GB	170 dk	270 dk	180 dk
16 GB	90 dk	140 dk	95 dk

Video Modu

1. Video kaydetmek için kameranın Video modunda olduğunu doğrulayın.
2. Ekranda Video simgesi görünüyorsa, kaydı başlatmak için OK tuşuna basın; kayıt başladığında mavi ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Videoyu durdurmak için tekrar OK butonuna basın; video durduğunda mavi ışığın yanıp sönmesi de sona erecektir.

Fotoğraf Modu

1. Fotoğraf çekmek için kameranın fotoğraf modunda olduğunu doğrulayın.
2. Ekranda fotoğraf simgesi görünüyorsa, fotoğraf çekmek için OK butonuna basın.

Ağır Çekim (Slow Motion)

1. Ağır çekim video kaydetmek için kameranın ağır çekim modunda olduğunu doğrulayın.
2. Ekranda ağır çekim video simgesi görünüyorsa, kaydı başlatmak için OK tuşuna basın; kayıt başladığında mavi ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Videoyu durdurmak için tekrar OK butonuna basın; video durduğunda mavi ışığın yanıp sönmesi de sona erecektir.

Zaman Atlamalı Çekim (Time-lapse)

1. Ayarlar menüsüne girin, bu fonksiyonu (özelliği) açın ve ardından video moduna geri dönün.
2. Ekranda zaman atlamalı video simgesi görünüyor ise kaydı başlatmak için OK tuşuna basın; kayıt başladığında mavi ışık yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Videoyu durdurmak için tekrar OK butonuna basın; video durduğunda mavi ışığın yanıp sönmesi de sona erecektir.

Oynatma (Galeri)

Video ve fotoğrafları oynatma/görüntüleme

1. Kameranın oynatma modunda (galeride) olduğunu doğrulayın.
2. Dosya seçmek için yukarı veya aşağı ok tuşlarına basın; seçilen videoyu oynatmak ya da fotoğrafı görüntülemek için OK butonuna basın.

Batarya / Pil

1. Bataryanın Takılması ve Çıkarılması

a. Batarya kapağını aşağı doğru kaydırarak açın.

b. Bataryayı, üzerindeki artı (+), eksi (-) işaretlerine ve ok yönüne dikkat ederek yerine oturana kadar kameraya doğru itin.

c. Bataryayı çıkarmak için batarya kapağını açın ve bataryayı dışarı çekin.

2. Şarj Etme

a. Bilgisayarla veya güç adaptörüne bağlayarak şarj edebilirsiniz.

b. Araç şarj cihazına doğrudan bağlayarak araç içinde şarj edebilirsiniz.

c. Video kaydı sırasında da şarj edilebilir (işlev tablosundaki ayarlardan araç modunun açılması gerekir).

d. Cihaz kapalıyken de şarj edilebilir.

HDMI Bağlantısı

Kamerayı bir HDMI kablosu kullanarak HDMI destekli bir televizyona bağlayın; tüm işlemler yüksek çözünürlüklü (HD) televizyon ekranında görüntülenecektir.

Bilgisayar Bağlantısı

Kamerayı bilgisayara bağlayın ve kamerayı açın. Ekranda 3 mod görüntülenecektir: USB Modu, PC Kamera ve Şarj Modu. İstediğiniz modu seçmek için yukarı ve aşağı düğmelerine basın.

USB Modu: Videoları ve fotoğrafları oynatmak/görüntülemek amacıyla bu moda giriş yapmak için OK düğmesine basın.

PC Kamera: Cihazı bilgisayar kamerası (webcam) olarak kullanmak için OK düğmesine basın.

Şarj Modu: Şarj işlemini başlatmak için OK düğmesine basın.

Uygulama Kurulumu ve Wi-Fi Kullanımı

Wi-Fi özelliğini kullanmadan önce, lütfen akıllı telefonunuza "XDV" uygulamasını yükleyin.

1- Uygulamayı indirmek için aşağıdaki QR kodunu tarayın veya arama kutusuna "XDV" yazın.

2- Android işletim sistemli akıllı telefonlar için Google Play üzerinden, iOS işletim sistemli akıllı telefonlar (iPhone) için ise App Store üzerinden indirilmelidir.

iOS Android

Wi-Fi Bağlantısı

1-Cihazı açtıktan sonra yukarı düğmesine basın; ekranda Wi-Fi bilgileri görüntülenecektir. Bağlantı kurmak için akıllı telefonunuzdan veya tabletinizden bu Wi-Fi adını bulun ve şifreyi girin.

2-"XDV" uygulamasını açın. Uygulama üzerinden çekim ekranını canlı olarak önizleyebilir, uzaktan video veya fotoğraf çekebilir; dosyaları oynatabilir, indirebilir, silebilir ya da paylaşabilirsiniz.

3-Uygulamanın yüklenebilmesi için telefon işletim sisteminin Android 4.1 ve üzeri veya iOS 7 ve üzeri olması gerekir.

Yazılım Güncelleme

Uygulama (APP) Üzerinden: Öncelikle telefonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun. Kamerayı bağladıktan sonra uygulamayı açın; yeni bir güncelleme sürümü mevcutsa sistem otomatik olarak bir güncelleme uyarısı verecektir.

İpucu: Cihazın kilitlenmesi veya donması gibi hatalı çalışma durumlarında, çıkarılabilir bataryayı sökip yeniden takın. Bu işlemden sonra cihaz normal çalışma moduna dönecektir.

Teknik Özellikler

LCD	2.0 LTPS
LENS	160 derece geniş açılı lens
Dil	İngilizce / Almanca / Fransızca / İspanyolca / İtalyanca / Geleneksel Çince / Basitleştirilmiş Çince / Japonca / Rusça / Korece / Lehçe / Felemenkçe / Portekizce / Tayca
Video	4K@30FPS, 2.7K@30FPS, 1080P@60/30FPS, 720P@120/60/30 FPS
Video Formatı	MP4
Sıkıştırma Formatı	H.264
Fotoğraf	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Hafıza	64GB'a kadar Micro SD kart desteği
Video Modu	Normal kayıt / Döngüsel kayıt / Zaman atlamalı / Ağır çekim
Fotoğraf Modu	Tekli çekim / Zaman ayarlı çekim / Otomatik çekim / Seri çekim
Işık Kaynağı Frekansı	Otomatik / 50Hz / 60Hz
USB	USB 2.0
Güç	5V 1A
Batarya	900MAH
Video Süresi	1 ~ 2 saat
Şarj Süresi	Yaklaşık 3 saat
İşletim Sistemi	Windows XP / Vista veya üzeri / Win7 / Mac OS
Boyut	59*41*24 mm (Lens hariç)
Wi-Fi	Destekliyor / Var

Daha fazlası için

GARANTİ KOŞULLARI

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3-Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini, haklarından birini kullanabilir.
4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7-Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8-Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9-Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ BELGESİ WARRANTY CERTIFICATE

İthalatçı Firma

Ünvanı: WAWA TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.
Muratçeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad.
Tekno Center 4. Kat No:122/A Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon: +90 850 303 22 69
e-mail: info@wawateknoloji.com
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcının
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Fatura Tarihi ve No:

Müşterinin
Adı Soyadı:
Adresi:
Telefonu:
GSM:
Seri No:
Fatura Tarihi No:

Ürünün
Cinsi: Tüm Aksiyon Kameraları
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Teslim Tarihi ve Yeri:
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No:
[illegible]

Satıcının
İmza Kaşe

Teslim Alan
İmza

WAWA
Teknoloji

Muratçeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:122/A
Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece/İSTANBUL
+90 850 303 22 69 · info@wawateknoloji.com
www.wawateknoloji.com

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: WAWA Teknoloji LDT. ŞTİ.
Manufacturer Address: Murat Cesme Mah. E-5 Londra Asfalti No: 122/A Tekno Center 4.Kat, Buyukcekmece/Istanbul

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Product Description: Action Camera
Trade Name: Bix
Model Name: Pulse 1, Pulse 2, Nexa 1, Edge 1

Complies with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU

Report Number: [illegible]

Essential Requirement		Applied Specification / Standards
Art.3.1(a)	Health	EN 50663:2017, EN 62479:2010
Art.3.1(a)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Art.3.1(b)	EMC	ETSI EN 301 489-1 v 2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-17 v 3.2.4 (2020-09)
Art.3.2	Radio	ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)

Based on voluntary evaluation of product samples and technical documents, we confirm that The above products comply with the requirements of EU directives. The above products We have passed the standard tests we have listed and comply with the essential RED Directive 2014/53/EU

CE

Place: Istanbul, Türkiye
Date: 15.04.2025
Name & Surname: Selman ÇELİK
Position: Manager
Signature:

And therefore compliance with the essential requirements And provision of the EMC Directive This declaration is the responsibility of the manufacturer. 2025

USER MANUAL

Please read this user manual carefully before using the camera for the first time.

OPERATION SAFETY INSTRUCTIONS

1-This is a high-precision product. Do not drop it.

2-Avoid strong magnetic fields (electric motors, magnets, machinery using strong radio waves).

3-Heating up during use or charging is normal. If it overheats and/or emits smoke, stop using immediately and remove the battery/power source.

4-Store the camera and accessories in a cool, dry, and dust-free place. Avoid direct sunlight, hot sources, and high temperatures.

5-Not waterproof. Never submerge without a waterproof case; check waterproof seals before water activities.

6-Charge away from water, moisture, other liquids, or flammable materials. Keep children and pets away during charging.

7-Store extra batteries away from sharp metals and moisture to prevent short circuits.

8-Do not overcharge the battery and avoid prolonged charging.

> **Do not dispose of the camera or its battery in the trash or fire, but find a local recycling facility instead, and contact customer service for any issues since dismantling the device will automatically void the warranty.**

FC CE

Diagram of Product





Waterproof House



The diagram of accessory:



Assemble of Accessories



GETTING STARTED

To power ON:

Press and hold the Power/Mode Button

To power OFF:

Press and hold the Power/Mode Button

OVERVIEW

Turn the camera ON and repeatedly press the Power/Mode Button to cycle through camera modes and setting. The modes will appear in following order:



Video	Record Video
Photo	Capture a single photo
Slow motion	Slow motion video
Play back	Playback Video and photo
Settings	Adjust camera settings

SETTING



Press the OK Button to enter the settings menu. Repeatedly press the Power/Mode Button to cycle through options and press the OK Button to select desired option.

Video setting

Video Resolution	4K@30FPS, 2.7K@30FPS, 1080P@60/30FPS, 720P@120/60/30FPS
Recording	Open/Close
Time-lapse	Close/ 0.5S/ 1S/ 2S/ 5S/ 10S/ 30S/ 60S
Loop Recording	Close/ 1min/ 3min/ 5min
Slow motion	1080P@60FPS, 720P@120FPS

Photo setting

Photo Resolution	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Timed	Close / 3S / 5S / 10S / 20S
Auto	Close / 3S / 10S / 15S / 20S / 30S
Drama shot	Close, 3P/S, 5P/S, 10P/S

Settings

Language	English/German/French/Spanish/Italian/ Traditional Chinese/Simplified Chinese/ Japanese/Russian/Korean/Polish/ Dutch/Portuguese/Thai
Exposure	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
White balance	Auto/Sunny/Cloudy/Incandescent light/ Fluorescent light
Image Rotation	Open/Close
Driving Mode	Open/Close
WiFi	Open/Close
Light Source Frequency	Auto/50HZ/60HZ
LED Indicator Light	Open/Close
Auto Screen saver	Close/10S/20S/30S
Auto Shutdown	Close/1min/3min/5min
Time Watermark	Open/Close
XDV	QR Code for APP download
Date-time	2020/01/01 12:00:00
Format	Confirmation/cancel
Reset	Confirmation/cancel
Firmware Version	Model/Version/Updated/Manufacturer

Recording time

Micro SD	4K@30FPS	1080P@30FPS	720@120FPS
32GB	170min	270min	180min
16GB	90min	140min	95min

Video mode

1. To record video, Verify the camera is in Video mode.
2. If the Video icon" " on screen is showing, press the OK key to start video, at the same time the blue light will flash.
3. Press OK button again to stop the video, also the blue light will stop flashing.

Picture mode

1. To take picture, Verify the camera is in picture mode.
2. If the picture icon" " on screen is showing, press OK button to take pictures.

Slow motion

1. To record slow motion video, Verify the camera is in slow motion mode.
2. If the slow motion Video icon" " on screen is showing, press OK key to start recording video, at the same time the blue light will flash, press OK button again to stop the video, also the blue light will stop flashing.

Time-lapse

1. Enter the setting menu, open this function, return to video mode.
2. If the slow motion Video icon" " on screen is showing, press the OK key to start recording video, at the same time the blue light will flash, press OK button again to stop the video, also the blue light will stop flashing.

Playback

Playing back video and photos

1. Verify the camera is in playback mode.
2. Press up or down button to select file, press OK button to playback video or photos.

Battery

1. Install and remove the battery
   - a. Down open battery cover can be open it.
   - b. According to the battery label plus or minus sign and the direction of the arrow, right put the battery into the camera, until the installation in position.
   - C. Take out battery, push away the battery cover can take out the battery.
2. Charge
   - a. Connect the computer or the power adapter can be recharged.
   - b. Directly to the car charger can be recharged in the car.
   - C. Can charge while video function (inside the function table settings required to open the car mode).
   - d. Power off can be charged.

Connect HDMI

Connect camera to HDMI-TV via HDMI cable, all operations can be displayed in high definition HDMI-TV screen.

Connect PC

Connect camera to PC and turn on camera, screen will display 3 mode: USB Mode, PC Camera, Charging Mode, press up and down button to choose the mode you desire.

USB Mode: Press OK button to enter this mode for playback the video and photo.

PC Camera: Press OK button to work as PC camera.

Charging Mode: Press OK button for charging.

Install APP and use of the WIFI

Before using WIFI function, please install "XDV" APP program on the smart phone.

1. Scan below QR code to download APP or search "XDV".
2. Android smart phone need to download it on Google play. IOS smart phone need to download it in the APP store.

IOS Android

WIFI Connection

1. After power on, press the up button, WIFI message appears on the screen, Find the WIFI name and password in your smart phone or tablet to connect.
2. Point and open "XDV" APP program, you can preview the shooting screen on the APP, can remote video and picture, file can be playback/download/delete/shared.
3. APP installation the phone system requires Android 4.1 and above or IOS 7 or more.

Software upgrade

By APP:Firstly make sure the phone networking, open APP after connecting the camera, if the new version is available, it will be automatically prompted to upgrade.

Tip:when the poor operation of the product caused by the phenomenon of death, removable battery should be re-install, then the machine returns to be normal.

Parameter

LCD	2.0 LTPS
LENS	160 degree wide Angle lens
Language	English/German/French/Spanish/Italian/ Traditional Chinese/Simplified Chinese/ Japanese/Russian/Korean/Polish/ Dutch/Portuguese/Thai
Video	4K@30FPS,2.7K@30FPS,1080P@60/30FPS,720P@120/60/30 FPS
Video format	MP4
Compression format	H.264
Photo	16M / 12M / 8M / 5M / 2M
Memory	Micro SD up to 64GB
Video mode	Normal record/Looping record/ Time lapse/ Slow motion
Picture mode	Single/Timed/Auto/Drama Shot
Light source frequency	Auto/50HZ/60HZ
USB	USB 2.0
Power	5V 1A
Battery	900MAH
Video time	1~2h
Charge time	About 3 hours
System	Windows XP/Vista/above/WIN7/Mac os
Size	59*41*24mm(Not including lens)
WIFI	Support

For more information