



Taşınabilir Şarj Cihazı Kullanım Kılavuzu Power Bank User Manual


Model No.: PB303

Cihazı kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz

Made in China



Ürüne Genel Bakış



Kullanıcı kendi kablosu ile uyumlu Apple ürünlerini şarj edebilir.

LED Ekran

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1.USB-A2 çıkışı | 4.USB-A1 çıkışı |
| 2.Micro USB girişi | 5.LED Ekran |
| 3.USB Type-C girişi/çıkışı | 6.Buton |

- 1.Şarj seviyesini kontrol etmek için butona bir kez basın, LED ekranda kalan şarj seviyesi sayı ile gösterilir.
- 2.Taşınabilir şarj cihazı şarj oluyorken LED ekranda taşınabilir şarj cihazının mevcut şarj seviyesi yanıp söner şekilde gösterilir.
- 3.Taşınabilir şarj cihazı ile başka bir cihaz şarj ediliyorken LED ekran taşınabilir şarj cihazının mevcut şarj seviyesini gösterir.

Teknik Özellikler

Batarya Tipi: Polimer Batarya
Materyal: PC + ABS
Kapasite: 30000mAh, 111Wh/3.7V
Type-C Girişi: DC 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A (60W Maks.)
Micro USB Girişi: DC 5V/2A 9V/2A (18W Maks.)
Type-C Çıkışı: DC 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A
USB-A1 Çıkışı: DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W Maks.)
USB-A2 Çıkışı: DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A (18W Maks.)
Type-C+USB A1/A2 Çıkışı: 45W+15W
USB A1+USB A2 Çıkışı: 15W
Type-C+USB A1+USB A2 Çıkışı: 45W+75W+75W
Boyut: 164*79.5*32.5mm
Ağırlık: 650g
Çalışma Sıcaklığı: 10°C - 40°C (50°F-104°F)
Renk: Siyah

Taşınabilir Şarj Cihazını Şarj Etme

- Cihaz kullanılmadığında her 3 ayda bir şarj edilmedilir.
- Kutu içerisinden çıkan kablounun USB-A tarafını bilgisayarınızın ilgili bağlantı noktasına bağlayın veya bir şarj adaptörü aracılığıyla prize takın.
- Kablounun USB Type-C tarafını taşınabilir şarj cihazının Type-C giriş bağlantı noktasına bağlayın.
- Taşınabilir şarj cihazı şarj oluyorken LED ekranda taşınabilir şarj cihazının mevcut şarj seviyesi yanıp söner şekilde gösterilir.

İHALATÇI / İTHALATÇI FİRMA

ORJİNAL

Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı No:122/A Tekno Center 4. Kat, Büyükdere/İstanbul
Tel: +90 904 381 8 200 / +90 212 521 81 82
bix.com.tr / info@bix.com.tr

Cihazlarınızı Şarj Etme

- Lütfen dikkat: Güç bankasına bağlamadan önce her zaman cihazınızın voltaj uyumluluğunu kontrol edin.
- Şarj kablounuzun ilgili ucunu taşınabilir şarj cihazının "Çıkış" bağlantı noktasına takın.
 - Kablounun diğer ucunu elektronik cihazınıza bağlayın.
 - Cihazınız şarj işleminin başladığını göstermelidir.
 - LED ekranda taşınabilir şarj cihazının şarj seviyesi sürekli olarak görünür ve şarj işlemi devam ettiği sürece şarj seviyesi birer birer azalır.
 - Şarj işlemi tamamlandıktan sonra lütfen kablounuzu taşınabilir şarj cihazına bağlı şekilde bırakmayın.

Güvenlik Önlemleri

- Yanlış kullanım ürün hasarına, pili ömrünün azalmasına ve şarj kapasitesinin kaybına neden olabileceği için ürünü garanti kapsamından çıkarır.
- Kullanmadan önce cihaz voltajının uyumluluğunu kontrol edin.
- Cihazı yalnızca bilgisayarınızdan veya sertifikalı bir güç adaptöründen şarj edin.
- Bu güç istasyonunu yüksek veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda, havalandırması olmayan küçük kapalı alanlarda saklamayın veya ateşe atmayın.
- Cihazı düşürmeyin, çarpmayın, atmayın veya sallamayın, bu dahili bileşenlere zarar verebilir.
- Demonte etmeyin, onarmaya veya parça değiştirmeye çalışmayın.
- Cihazın su veya nem ile temas etmesine izin vermeyin.
- Batarya aşırı ısınırsa, koku yayarlsa, çökerse veya herhangi bir anormal şekil bozukluğu yaşarsa, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız.
- Bataryayı yalnızca yetkili geri dönüşüm merkezinde atın.
- Bu cihazın dışında sert kimyasallar veya temizlik maddeleri kullanmayın.
- Ürünü çocukların kolayca erişebileceği bir yere koymayın.

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;

Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükdere/İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası: Fırmanın Kaşesi:



SATICI FİRMANIN

Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Fırmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜ

Cinsi: Taşınabilir Şarj Cihazı
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 2) Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onanım hakkını geçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onanımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onanım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müstesilsen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onanım hakkını kullanması halinde malın; -Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, -Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, -Tamininin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesidurumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müstesilsen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

