TR

bix

Dokunmatik Yüzeyli Akıllı Klavye

(iOS için)

Model: IK06, IK07

Kullanım kılavuzu ×1 Kablosuz klavye ×1 USB şarj kablosu ×1

Made in China

- 1 -

Ürün Model Özellikleri

Model: IK06
Bluetooth 5.0 standart arayüz
Çalışma mesafesi: 10 metre
Modülasyon yöntemi: GFSK
Çalışma voltajı: 3.0 ~ 4.2V
Çalışma akımı: <5mA
Bekleme modu akımı: < 40uA
Şarj akımı: < 250mA
Bekleme süresi: > 100 gün

Şarj süresi: 2 ~ 3 saat
Batarya kapasitesi: 400mAh
Çalışma süresi: yaklaşık > 30 saat
(Arka ışık kapalı)
Tuş basım kuvveti: 80 ± 10g
Tuş ömrü: 5 milyon basım
Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +50°C
Şarj yöntemi: Type-C
Ürün ölçüsü: 25 × 18.2 × 1.8 cm
Ürün net ağırlığı: 350.5g

Uyumlu cihazların bilgisi:

IPAD AIR 4/AIR 5 10.9"
IPAD AIR 6 11" (M2)2024
IPAD AIR 7 11" (M3)2025
IPAD AIR 8 11" (M4)2026
IPAD PRO 11" 2018/20/21/22

Model: IK07
Bluetooth5.0 standart arayüz
Kullanım mesafesi: 10 metre
Modülasyon yöntemi: GFSK
Çalışma voltajı: 3.0 ~ 4.2V
Çalışma akımı: <5mA
Şarj akımı: < 250mA
Bekleme modu akımı: < 40uA
Bekleme süresi: > 100 gün

Şarj süresi: 2 ~ 3 saat
Batarya kapasitesi: 400mAh
Kesintisiz çalışma süresi: > 30 saat
(Arka ışık kapalı)
Tuş basım kuvveti: 80 ± 10g
Tuş ömrü: 5 milyon basım
Çalışma sıcaklığı: -10°C ~ +55°C
Şarj yöntemi: Type-C
Ürün ölçüsü: 25 × 18.2 × 1.8 cm
Ürün net ağırlığı: 650.0g

Uyumlu cihazların bilgisi:

IPAD 10TH GEN 2022
IPAD 11 (AIR)2025

Click Here to view Compatible Devices

Scan the QR Code for More Compatible Devices

https://bix.com.tr/

- 2 -

Bluetooth Klavye Bağlantı Adımları

Klavyeyi açın

Güç anahtarını ON konumuna getirin.
Bluetooth göstergesi, Caps Lock göstergesi ve düşük pil göstergesi aynı anda yaklaşık 3 saniye boyunca parpadar.
Daha sonra çalışma göstergesi sönüp söner.
Eşleştirme modunu geçmek için manuel olarak "Connect" tuşuna basın.
(Bluetooth göstergesi çok yavaş şekilde yanıp sönüyor.)

Tablet ayarlarını açın

Tabletin kilidini açın ve ana ekrandan Ayarlar (Settings) menüsüne girin.

Bluetooth menüsüne girin

Ayarlar ekranında bulunan Bluetooth seçeneğine dokunun.

Bluetooth özelliğini etkinleştirin

Bluetooth anahtarının açık, Tablet, yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak taramaya başlayacaktır.

Klavyeyi seçin ve eşleştirin

Bulunan cihazlar listesinde görünen Bluetooth Keyboard cihazına dokunun ve bağlantıyı onaylayın. Eşleştirme işlemi birkaç saniye sürebilir.

Bağlantıyı kontrol edin

Bağlantı başarılı olduğunda klavye üzerindeki göstergeler gözle görülür şekilde sönecektir. Tablet ekranında "Connected" veya "Bağlandı" ibaresi görüntülenir.

- 3 -

Klavye Kısayol Tuşu Açıklamaları

esc	Geri Dön (Esc)	☼	Parlaklık Azaltma	☼	Parlaklık Artırma
⊞	Çoklu Görev Penceresi	Q	Arama	🎙	Sesli Giriş / Siri
⊠	Rahatsız Etme Modu	⏮	Önceki Parça	☾	Dynat / Dynakot
⊡	Sonraki Parça	⏯	Sessiz Mod	🔊	Ses Azaltma
🔊	Ses Artırma	🔒	Ekranı Kilitle	Fn	Fn Yardımcı Klavye Tuşu
💡	Arka Aydınlatma Parlaklığı				

Not 1

Yukarıdaki tuş fonksiyonları Fn tuşu ile birlikte kullanılmalıdır.

Parlaklık Ayarı

Fn + Aydınlatma Tuşu kombinasyonu ile arka aydınlatma parlaklığı ayarlanabilir.
Toplam 7 farklı parlaklık seviyesi bulunmaktadır.

Not 2

Renk Ayarı

Arka aydınlatma rengini değiştirmek için ilgili tuşa kısa basın.
Toplam 7 farklı arka aydınlatma renk modu bulunmaktadır.

ORİJİNAL
Teknoloji Tüketim Ürünleri
Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfalti
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece /İSTANBUL
0850 303 0 249
info@bix.com.tr
www.bix.com.tr

- 4 -

iOS 14.5 ve Üzeri Touchpad Hareketleri

Tek Parmak Hareketleri

Dokunma
Tek parmak ile touchpad üzerine hafifçe dokunarak seçim yapabilirsiniz.

Basılı Tutma
Tek parmak ile touchpad üzerine basılı tutarak uzun dokunma işlemi yapabilirsiniz.

Sürükleme
Bir öğeye tıklayıp parmağınızı touchpad üzerinde kaydırarak öğeyi taşıyabilirsiniz.

iPad'i Uyandırma
Touchpad'e dokunarak veya klavyeden herhangi bir tuşa basarak iPad ekranını uyandırabilirsiniz.

Uygulama Dock'unu Açma
Tek parmak ile ekranın alt kısmına doğru kaydırarak Dock menüsünü açabilirsiniz.

Ana Ekrana Dönme
Parmağınızı ekranın alt kısmından yukarı kaydırarak ana ekrana dönebilirsiniz. Face ID destekli cihazlarda hareketi ekranın alt çizgisinden yapın.

Sola Over Gösterimi
Parmağınızı ekranı kenarına doğru kaydırarak yeni pencereler görüntüleyebilirsiniz.

Kontrol Merkezi Açma
İmleci ekranın sağ üst kısmına getirdiğiniz aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açabilirsiniz.

Bildirim Merkezi Açma
İmleci ekranın sol üst kısmına getirip aşağı kaydırarak Bildirim Merkezi'ni açabilirsiniz.

- 5 -

Üç Parmak Hareketleri

Yukarı / Aşağı Kaydırma
İki parmak ile yukarı veya aşağı kaydırarak sayfayı hareket ettirebilirsiniz.

Sola / Sola Kaydırma
İki parmak ile sola veya sola kaydırarak yolay geçtirme yapabilirsiniz.

Yakınlaştırma / Uzaklaştırma
İki parmağı birbirine yaklaştırarak küçültme, uzaklaştırarak büyütme işlemi yapabilirsiniz.

"Widget Ekranı" Açma
Ana ekrandayken iki parmak ile ekranı kaydırarak "Widget Ekranı" açabilirsiniz.

Ana Ekranda Arama Açma
Ana ekranda iki parmak ile aşağı kaydırarak arama ekranını açabilirsiniz.

Yardımcı Tıklama
İki parmak ile dokunarak fizik satın alınmadığınız açabilirsiniz. Harici klavye kullanmıyorsanız bir kaçsa kadar fizik touchpad'e dokunmanız.

Ana Ekrana Dönme
İki parmak ile yukarı kaydırarak ana ekrana dönebilirsiniz.

Uygulama Değiştirici'yi Açma
İki parmak ile yukarı kaydırıp tuşa sürı bekleyerek açık uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulamalar Arasında Geçiş
İki parmak ile sağa veya sola kaydırarak açık uygulamalar arasında geçiş yapabilirsiniz.

- 6 -

ⓘ Dikkat

•Klavye uzun süre kullanılmayacaksa pil deşarjını korumak için cihazı kapatmanız önerilir.
•Daha uzun pil ömrü için, güç göstergesi yanıp sönmeye başlamadan önce klavyeyi şarj edin. Şarj süresinin en az 2 saat olması önerilir.

Enerji Tasarrufu Uyku Modu

•Klavye 15 dakika boyunca kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer ve gösterge yolu kapanır.

•Tekrar kullanmak için herhangi bir tuşa yaklaşık 3 saniye basın. Klavye yeniden aktif olduğunda gösterge yolu yanacaktır.

Sorun Giderme

•Klavyenin açık olduğundan emin olun.
•Klavyenin bağlantı modunda içinde olduğundan emin olun.
•Pilin şarjlı olduğundan emin olun.
•Cihazınızda Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
•Kablosuz klavyenin Bluetooth üzerinden bağlandığını kontrol edin.
•Klavyenin eşleştirme sürecinin başarıyla tamamlandığından emin olun.

Temizlik

Klavyeyi temizlemek için ıslak veya benzeri yoğun temizlik ürünleri kullanılabilmiyor.

Saç Eme

Pil seviyesi düşük olduğunda acc göstergesi yanıp söner. Bu durumda klavyenin şarj edilmesi gerekir.

Orijinal USB kablosunun B ucunu klavyedeki şarj bağlantı noktasına takın.
USB kablosunun A ucunu güç adaptörüne veya bilgisayarın USB portuna bağlayın.
Şarj sırasında yeşil göstergesi yanıp söner.
Şarj tamamen dolduğunda gösterge açık yeşil renge döner.

- 7 -

Caps Lock Tuşu Ayarı (iOS 10-15)

Sistem iOS 10-12 sürümüne güncellendiğinde, Bluetooth klavyedeki Caps Lock tuşu varsayılan olarak Latin klavye geçiş işlevine atanabilir.
iOS 13-15 sürümlerinde bu Caps Lock tuşu varsayılan olarak dil değiştirme işlevi için kullanılabilir. Bu durum büyük ve küçük harf arasında geçiş yapılmasını engelleyebilir.

Normal Caps Lock işlevini geri yüklemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

Bluetooth klavyeyi cihazınıza bağlayın.
Ana ekranda "Ayarlar"ı açın ve "Genel"e dokunun.
Aşağı ekranda bulunan "Caps Lock Latin Switch" ekranı dil değiştirme seçeneğini kapatın.

Bu işlemden sonra Caps Lock tuşu normal büyük / küçük harf işlevini gerçekleştirir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılan ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini isteme
Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı ayıplı malı, değişimden parça bedeli ve da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A-Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkan varsa malın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talepler yerine malı ile getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanımı kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantinin doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

- 8 -

- 9 -

EN

bix

Magic Trackpad Keyboard

(for iOS)

Model: IK06, IK07

Package included: Instruction manual×1 Wireless keyboard×1 USB charging cable×1

- 1 -

Product Model Specification

Model: IK06
Standard:Bluetooth 5.0 interface
Working Distance within 10 meters
Modulation Method: GFSK
Working voltage: 3.0-4.2V
Working current: < 5 mA
Standby current: < 4 mA
Charging current: <250mA
Charging current: <250mA
Standby time: >100 days

Charging time: 2-3 hours
Battery Capacity: 400mAh
Sustainable working hours: >30hours
(Turn off the backlight)
Button force: 80 ± 10g
Button life: 5 million key
Working temperature: -10 ~ +55 degrees
Charging method: TYPE-C
Product size: 25 × 18.2 × 1.8 cm
Product N.W: 580.5g

Compatible Devices:

IPAD AIR 4/AIR 5 10.9"
IPAD AIR 6 11" (M2)2024
IPAD AIR 7 11" (M3)2025
IPAD AIR 8 11" (M4)2026
IPAD PRO 11" 2018/20/21/22

Model: IK07
Standard:Bluetooth 5.0 interface
Working Distance within 10 meters
Modulation Method: GFSK
Working voltage: 3.0-4.2V
Working current: < 5 mA
Standby current: < 4 mA
Sleep current: <4 mA
Charging current: <250mA
Standby time: >100 days

Charging time: 2-3 hours
Battery Capacity: 400mAh
Sustainable working hours: >30hours
(Turn off the backlight)
Button force: 80 ± 10g
Button life: 5 million key
Working temperature: -10 ~ +55 degrees
Charging method: TYPE-C
Product size: 25 × 18.2 × 1.8 cm
Product N.W: 650.5g

Compatible Devices:

IPAD 10TH GEN 2022
IPAD 11 (AIR)2025

Scan the QR Code for More Compatible Devices

https://bix.com.tr/

- 2 -

Bluetooth Keyboard Connection Steps

1.Toggle the switch to ON, the Bluetooth indicator, Caps Lock indicator, and weak power indicator will light up for 3 seconds at the same time,then the keyboard working indicator turn on, manually press "connect" to enter pairing (the Bluetooth indicator flashing slowly.)

2.Open and unlock your tablet and click on the "Settings" icon

3.In the settings menu, click on the "Bluetooth"menu

4.Turn on the Bluetooth switch and the tablet will automatically search for Bluetooth keyboard devices

5.Discover the Bluetooth keyboard device: Bluetooth Keyboard, click it and confirm the connection, the Bluetooth keyboard will automatically connect



6.After the Bluetooth connection is successful, the working indicator will turn off, and the device will display "connected" in the Bluetooth device list

- 3 -

Keyboard Shortcut Function Description

esc	Return	☼	Brightness-	☼	Brightness+
⊞	Multitasking window	Q	Search	🎙	Voice input/siri
⊠	Do not disturb mode	⏮	The last song	⏯	Play/pause
⊡	The next song	🔇	Mute	🔊	Volume-
🔊	Volume+	🔒	lock screen	Fn	Auxiliary combination button
💡	backlight brightness				

Note one: The above button functions need to be used in conjunction with Fn.

Brightness adjustment: Key combination, Three brightness cycles in total

Note two: Color adjustment: single press to switch backlight color, a total of 7 color loops

- 4 -

Touch pad gestures for systems above IOS 14.5

Single Finger Operation

Click
(Press with one finger will it have a little pressed)

Click and hold
(Press and hold with one finger)

Drag and move
(Tap and hold an item, then drag your finger across the touchpad to move it)

Wake up iPad
(Click the touchpad, the keyboard or any of the external keyboard, press any key

Open dock
(Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen)

Back to home screen
(Swipe the pointer with one finger from the bottom of the screen, the dock appears, swipe the pointer from the bottom of the screen again)

Show side dock
(Swipe the pointer across the right edge of the screen with one finger.To hide the side dock, swipe right again)

Open "control center"
(Move the pointer with one finger to select the status icon at the top left and click .Or use one finger to swipe down from the middle of the top of the screen)

Two Fingers Operation

Scroll up or down
(Double-pointing swipe up or down)

Scroll left or right
(Double-pointing left or right swipe)

Zoom
(Place your fingers close together. Open by enlarge or reduce by zooms)

Open "today" view
(Swipe right with double-pointing when the home screen or lock screen is visible)

Open search from the home screen
(Double-pointing down swipe)

Auxiliary click
(Click the touchpad, you can use the home screen, the mac in the madpad and the "control center" or display the quick operation menu)
Or if you are using an external keyboard, you can also press the control key and click the touch pad

Three Fingers Operation

Go to the home screen
(Three fingers swipe up)

Open the app switcher
(Swipe three points up, pause slightly, and then lift all five to open the app switcher)

Switch between open apps
(Three fingers point left or right swipe)

- 5 -

Energy Saving Sleep Mode

When keyboard not use will be enter sleep mode after 15 minutes,keyboard indicator will off press any key 3s to wake it up when need use again,then keyboard indicator will turn on

Troubleshooting

1.Make sure the power is turned on
2.Ensure keyboard operable distance
3.Make sure the battery has power
4.Ensure the device's Bluetooth was turned on
5.Ensure the wireless keyboard was connected with the Bluetooth
6.Ensure the wireless keyboard paired successfully

Cleaning

Washing,alcohol or a similar cleaning agent decontaminationkeyboard

Charging

When battery is low, the power indicator blinking,means need to charge the keyboard
1.Connect Genuine Parts USB cable B port to keyboard cradle
2.Connect USB cable A port to power adapter or computer USB port
3.During charging, the charging indicator will be on, and it will turn green when fully charged

- 6 -

ⓘ Attention

1.When not use for long time,suggest to close keyboard,in order to prolong battery life
2.In order to get longer battery life,charging before keyboard power light flashes charging time must be better more than 2 hours

- 7 -

When system is upgraded to iOS10 - iOS12, the CapsLock key on the Bluetooth keyboard will default to the function of switching to the Latin keyboard (the CapsLock key will default to the function of switching language in iOS 13-15), which makes it impossible to switch between upper and lower case. You can do the following settings to restoring normal functionality:

1. First connect the Bluetooth
2. Settings -> General -> Hareware keyboard
3. After clicking in, you will see"Caps Lock Latin Switch", (iOS 13-15 CapsLock key will default to switch language function)" is on, just turn it off

- 8 -

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN:
Onvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfalti
No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece /İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ORİJİNAL TEKNOLOJİ
Dış. Ltd. Şti.
Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Asfalti
No: 122/A Tekno Center 4. Kat
Büyükçekmece / İSTANBUL

SATICI FİRMANIN
Onvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN
Cinsi: Tüm Bluetooth Klavyeler
Markası: Bix
Modeli: Tüm Modeller
Garanti Süresi: 2 Yıl
Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.
Bandrol ve Seri No:

- 9 -

字体：思源黑体中文 + arial字体英文