



PB119

20W Tařınabilir Powerbank

Kullanma Kılavuzu



Made in China



Ürünü kullanmadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatle inceleyin.

Ürün Tanıtımı

Bu taşınabilir şarj cihazı, kompakt boyutuna rağmen yüksek performans sunan 10.000 mAh kapasiteli bir güç kaynağıdır. Günlük kullanım, seyahat ve acil durumlar için tasarlanan ürün, 20W hızlı şarj desteği sayesinde akıllı telefonlar, tabletler ve diğer dijital cihazları kısa sürede güvenli şekilde şarj eder. Cihaz, çıkartılabilir kablo tasarımı, çift USB-C port yapısı ve entegre dijital ekran göstergesi ile kullanıcıya hem pratiklik hem de modern bir kullanım deneyimi sunar. Üst kısımda yer alan ekran, batarya seviyesini yüzde cinsinden göstererek şarj durumunu hassas şekilde takip etmenizi sağlar. Küçük ve taşınabilir gövdesi çanta ve ceplere kolayca sığar; entegre taşıma kayışı ise ürünü her ortamda rahatça taşımanıza olanak tanır. Çıkartılabilir kablo modülü ise kolay değiştirilebilir yapı sunarak uzun vadede yüksek kullanım konforu sağlar. Bu ürün, modern tasarımı, yüksek kapasitesi ve hızlı şarj teknolojisi ile teknolojik ihtiyaçlarınızı her an karşılamak üzere geliştirilmiş ideal bir taşınabilir güç çözümüdür.

Manufacturer / Importer

ORIGINAL

Teknoloji Dış Ticaret. Ltd. Şti.

Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı

No:122/A Tekno Center 4. Kat

Büyüçekmece/İSTANBUL

0850 303 0 249

info@bix.com.tr


www.bix.com.tr

Teknik Özellikler

- Model: PB119
- SKU: PB119-GR
- Material: ABS+PC
- Capacity: 10000mAh 3.85V, 38.5Wh
- Battery Type: Li-Polymer
- USB-C1 Input: 5V=3A, 9V=2A
- USB-C1 /USB-C2 Output: 5V=3A, 9V=2,22A
- Size: 74mm*64mm*27.5mm
- Weight: 176g

Kutu İçeriği

- 1x 20W Taşınabilir Powerbank
- 1x USB-C den USB-C ye Kablo
- 1x Kullanma Kılavuzu




Kullanım Talimatı

Powerbank'i şarj etme

Şarj kablosunun bir ucu adaptöre(ayrı satılır), diğer ucu taşınabilir güç kaynağına bağlanır. Gösterge ışığı yanıp söndüğünde cihazın şarj olduğu anlamına gelir.

Taşınabilir güç kaynağı aşırı şarj veya aşırı deşarj gibi anormal durumlarla karşılaştığında otomatik olarak koruma moduna geçer. Bu durumda güç kaynağı çalışmayı durdurur. Cihazı yeniden etkinleştirmek için taşınabilir güç kaynağını tekrar şarj edebilirsiniz.



Kullanım Talimatı


Telefon'u şarj etme

Şarj kablosunun bir ucu taşınabilir güç kaynağının çıkış portuna, diğer ucu şarj edilmesi gereken telefona bağlanır. Taşınabilir güç kaynağının gösterge ışığı yandığında cihaz harici şarj moduna geçmiş olur.

Taşınabilir güç kaynağı aşırı şarj veya aşırı deşarj gibi anormal durumlarla karşılaştığında otomatik olarak koruma moduna geçer. Bu durumda güç kaynağı çalışmayı durdurur. Cihazı yeniden etkinleştirmek için taşınabilir güç kaynağını tekrar şarj edebilirsiniz.

Diğer dijital cihazları şarj etmek için

Şarj kablosunun bir ucu taşınabilir güç kaynağının çıkış portuna, diğer ucu şarj edilmesi gereken dijital cihaza (tablet vb.) bağlanır



Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Uygunsuz kullanım batarya arızasına, aşırı ısınmaya hatta yangın ve patlamaya neden olabilir! Kişisel yaralanma ve maddi hasarı önlemek için lütfen bu ürünü saklama ve kullanma sırasında aşağıdaki gerekliliklere kesinlikle uyun
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve çocukların kullanmasını veya oynamasını kesinlikle yasaklayın. Aksi halde kazalara yol açabilir.
- Ürünü ağır şekilde bastırmayın veya darbe uygulamayın; şiddetli düşme ya da güçlü titreşimlerden kaçının. Bu durumlar meydana gelirse veya sıvı ürünün içine sızarsa/sıçrarsa ürün zarar görebilir. Batarya veya devre hasar görürse ya da kısa devre oluşursa ürünü derhal kullanmayı bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Ürün şişmişse, deforme olmuşsa, sızdırma yapıyorsa veya kapasitesi belirgin şekilde azalmışsa ürünü hemen kullanmayı bırakın ve uygun şekilde imha edin.
- Bu ürünü ceplere, hava almayan paketlere, yataklara, koltuklara veya ısı dağılımını engelleyebilecek diğer yerlere koymayın ve kullanım sırasında ürünün kıyafet, yastık, yatak örtüsü veya benzeri eşyalar tarafından kapatılmadığından emin olun.
- Bu ürünü kesinlikle sökmek, sıkıştırmak, delmek, kısa devre ettirmek veya suya ya da ateşe atmak (ocak, radyatör gibi ısı kaynaklarının yakını dâhil) yasaktır. Ayrıca 60°C (140°F) üzerindeki sıcak ortamlara maruz bırakmayın.
- Hava sıcak olduğunda, bu ürünü güneş altında bırakılmış insansız bir araca veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan herhangi bir yere koymayın.
- Bu ürün lityum polimer pil içerir. Bataryaya zarar verebilecek veya tehlike oluşturabilecek durumları önlemek için ürün kasasını izinsiz olarak kesinlikle sökmeyin.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

- İlk kullanımda, lütfen bu ürünü tamamen şarj edin.
- Bu ürünü şarj ederken veya bu ürünle başka cihazları şarj ederken uygun bir şarj adaptörü ve veri kablosu kullanın (büyük marka şarj cihazı ve kablo kullanılması tavsiye edilir).
 - Ürünü şarj ederken mutlaka birinin bulunduğundan emin olun; dışarı çıkarken veya uzun süre uzakta olacağınız durumlarda güç kaynağını prizden çıkarın.
- Bu ürün tamamen şarj olduğunda veya başka cihazları tamamen şarj ettiğinde bağlantı kablosunu zamanında çıkarın. Uzun süre bağlı bırakılması kayıplara veya risklere yol açabilir.
- Tuşa bastığınızda ürünün batarya göstergesi görünmüyorsa ürün koruma modunda olabilir; bir şarj adaptörü bağlayarak yeniden etkinleştirmeyi deneyebilirsiniz.
 - Ürünü uzun süre kullanmayacaksanız, batarya seviyesini yaklaşık %50 civarında tutun ve serin, kuru bir ortamda saklayın. Bataryanın ömrünü uzatmak için ürünü uzun süre tamamen dolu veya tamamen boş şekilde saklamaktan kaçının.
- Not:** Kılavuzdaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü görselleri yalnızca şematik amaçlıdır. Ürün güncellemeleri ve iyileştirmeleri nedeniyle gerçek ürün ile görseller arasında küçük farklılıklar olabilir. Esas olan gerçek üründür.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
A-Sözleşmeden dönme,
B-Satış bedelinden indirim isteme,
C-Ücretsiz onarılmasını isteme,
D-Satılan ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
Haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı: işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
A-Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
B-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
C-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız bir mal ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine misli ile getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ / WARRANTY

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;

Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.

Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı

No: 122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece/İstanbul

Telefon: 0850 303 0 249

E-Posta: info@bix.com.tr

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

SATICI FİRMANIN

Ünvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

E-Posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN

Cinsi: Tüm Powerbank Cihazları

Markası: Bix

Modeli: Tüm Modeller

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.

Bandrol ve Seri No:

EU Declaration of Conformity

Manufacturer: ORIJINAL TEKNOLOJİ DİŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

Manufacturer Address: Murat Çesme Mah. E-5 Londra Asfaltı
No: 122/A Tekno Center 4.Kat, Büyükçekmece/İstanbul

Declare under sole responsibility that the above product

Product Description: Powerbank

Trade Name: Bix

Model Name: PB119

Complies with the provisions of the following directives

Directive: 2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive

Based on the following specification applied:
Deated specifications:

EN 55032:2015+A11:2020
EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

and therefore compliance with
the essential requirements and
provision of the EMC Directive
This product carries the CE mark
which was first affixed in 2025



Place: İstanbul, Türkiye

Date: 16.04.2025

Name & Surname: Ali İsa YAVUZ

Position: Sales Manager

Signature: